



// RF IS M... nb-ST

Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Induktivsensor

Mounting and wiring instructions / Wireless inductive sensor

Instructions de montage et de câblage / Capteur inductif sans fil

Istruzioni di montaggio e collegamento / Sensore induttivo wireless

Instruções de montagem e instalação / Sensor indutivo sem fio

Инструкция по монтажу и подключению / Индуктивный радио-датчик

Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Nutzung der Montage- und Anschlussanleitung

Zielgruppe: autorisiertes Fachpersonal.

Sämtliche in dieser Montageanleitung beschriebenen Handhabungen dürfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

1. Montage- und Anschlussanleitung lesen und verstehen.
2. Geltende Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung einhalten.

3. Gerät installieren und in Betrieb nehmen.

Auswahl und Einbau der Geräte sowie ihre steuerungstechnische Einbindung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlägigen Gesetze und normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller geknüpft.

Im Zweifelsfall ist die deutsche Sprachversion dieser Anleitung maßgeblich.

Lieferumfang

1 Gerät, 2 Befestigungsmuttern, 1 Montage- und Anschlussanleitung, Kartonage.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient der berührungslosen Erkennung metallischer Teile. Das Gerät wird an den Universalsender RF 96 ST oder RF I/O angeschlossen.

Montagehinweise

Die Funk-Induktivsensoren sind nicht bündig einbaubar. Bei der Installation folgende Bedingungen, »Freiraum«, »Gegenseitige Beeinflussung«, »Anzugsmoment« und »Frontfläche«, beachten.

Freiraum

Bei Funk-Induktivsensoren beruht die Wirkungsweise auf der Beeinflussung eines elektromagnetischen Streufeldes. Da dieses Streufeld nicht nur mit dem zu detektierenden Objekt, sondern auch mit anderen leitfähigen Gegenständen und mit anderen Funk-Induktivsensoren interagiert, sind einige Einbau-Bedingungen zu beachten. Gegenüber der aktiven Fläche ist der minimale Abstand einer leitenden Fläche $3 \times s_n$.




Abb. 1: Freiraum um den zylindrischen Funk-Induktivsensor und Abstand zu einer gegenüberliegenden leitenden Fläche.

Gegenseitige Beeinflussung

Werden die Funk-Induktivsensoren gleicher Bauart nahe nebeneinander betrieben, können die Oszillatoren für die Erzeugung des elektromagnetischen Feldes interagieren. Dieser Effekt ist unerwünscht und kann zu Fehlschaltungen führen. Um dies zu vermeiden: gezeigte Abstände der Näherungsschalter zueinander einhalten.




Abb. 2: Mechanische Festigkeit

Anzugsmoment

Die Funk-Induktivsensoren haben geringe Anzugsmomente:

M8: 8 Nm	M12: 10 Nm	M18: 25 Nm	M30: 75 Nm
----------	------------	------------	------------

Frontfläche

Der Sensorteil besteht zum Teil aus Ferrit. Er ist sehr schlagempfindlich. Frontfläche nie als Anschlag benutzen.

Reinigung

- Bei feuchter Reinigung: Wasser oder milde, nicht-scheuernde, nicht-kratzende Reinigungsmittel verwenden.
- Keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Gehäuse nur von außen reinigen. Keine Druckluft verwenden, um zu reinigen.

Wartung

Bei rauen Betriebsbedingungen empfehlen wir eine regelmäßige Wartung mit folgenden Schritten:

1. Entfernen von Schmutzresten.
2. Überprüfung des Gehäuses und der Anschlussleitung auf Beschädigung.
3. Prüfen der Funktion.

Entsorgung

- Nationale, lokale und gesetzliche Bestimmungen zur Entsorgung beachten.
- Materialien getrennt dem Recycling zuführen. Enthaltene Batterien fachgerecht entsorgen.



// RF IS M... nb-ST

Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Induktivsensor

Mounting and wiring instructions / Wireless inductive sensor

Instructions de montage et de câblage / Capteur inductif sans fil

Istruzioni di montaggio e collegamento / Sensore induttivo wireless

Instruções de montagem e instalação / Sensor indutivo sem fio

Инструкция по монтажу и подключению / Индуктивный радио-датчик

English

Use of the mounting and wiring instructions

Target group: authorised and qualified staff.

All actions described in these instructions may only be performed by qualified persons who have been trained and authorised by the operating company.

1. Read and understand these mounting and wiring instructions.
2. Comply with the valid occupational safety and accident prevention regulations.
3. Install and operate the device.

Selection and installation of devices and their integration in control systems demand qualified knowledge of all the relevant laws, as well as the normative requirements of the machine manufacturer.

In case of doubt, the German language version of these instructions shall prevail.

Scope of delivery

1 device, 2 mounting nuts, 1 mounting and wiring instructions, carton.

Intended use


The device is used for contactless detection of metallic parts. The device is connected to the universal transmitter RF 96 ST or RF I/O.

Mounting notes

The wireless inductive sensors are installed non-flush only. For the installation, observe the following conditions, »Free space«, »Reciprocal influence«, »Tightening torque«, and »Front surface«.

Free space


With wireless inductive sensors, the function principles are based on the influence of a stray electromagnetic field. Because this stray field does not only interfere with the object to be detected, but also with other conductive objects and also interferes with other wireless inductive sensors, observe some mounting conditions. Opposite the active surface, the minimum distance to/of a conductive surface is $3 \times s_n$.



Ill. 1: Free space around a cylindric non-flush wireless inductive sensor and distance to an opposite conductive surface.

Reciprocal influence

If wireless inductive sensors of the same design are operated side by side, the oscillators for generating an electromagnetic field may interact with each other. This effect is undesirable and can lead to faulty operations. To avoid this effect, observe the distances of the adjacent proximity switches as shown below.



Ill. 2: Mechanical strength

Tightening torque

The wireless inductive sensors have only low tightening torques:

M8: 8 Nm	M12: 10 Nm	M18: 25 Nm	M30: 75 Nm
----------	------------	------------	------------

Front surface

The sensor part consists partly of ferrite. It is very shock-sensitive. Never use its front surface as an end stop.

Cleaning

- In case of damp cleaning: use water or mild, non-scratching, non-chafing cleaners.
- Do not use aggressive cleaners or solvents.

Clean enclosure on the outside only. Clean enclosure with household cleaning agents. Do not use compressed air to clean.

Maintenance

With rough conditions, we recommend routine maintenance as follows:

1. Removal of all dirt particles.
2. Checking of enclosure and connecting cable for damage.
3. Check function.

Disposal

- Observe national, local and legal regulations concerning disposal.
- Recycle each material separately. Dispose of contained batteries correctly.



// RF IS M... nb-ST

Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Induktivsensor

Mounting and wiring instructions / Wireless inductive sensor

Instructions de montage et de câblage / Capteur inductif sans fil

Istruzioni di montaggio e collegamento / Sensore induttivo wireless

Instruções de montagem e instalação / Sensor indutivo sem fio

Инструкция по монтажу и подключению / Индуктивный радио-датчик

Français

Utilisation des instructions de montage et de câblage

Groupe cible: personnel autorisé et compétent.

Toutes les manipulations décrites dans cette notice d'installation ne doivent être effectuées que par du personnel formé et autorisé par la société exploitante.

1. Lire et comprendre les instructions de montage et de câblage.
2. Respecter les règles de sécurité et de prévention des accidents en vigueur.
3. Installer l'appareil et le mettre en service.

La sélection et l'installation des appareils et leurs intégrations dans les systèmes de commande exigent une connaissance approfondie de toutes les lois pertinentes, ainsi que des exigences normatives du fabricant de la machine.

En cas de doute, la version allemande fait référence.

Volume de livraison

1 appareil, 2 écrous de fixation, 1 instruction de montage et de câblage, carton.

Utilisation conforme

L'appareil est utilisé pour la détection sans contact des pièces métalliques. L'appareil est branché à l'émetteur universel RF 96 ST ou RF I/O.

Instructions de montage

Les capteurs inductifs sans fil ne peuvent pas être installés en montage affleurant. Pour le montage, observer les conditions suivantes: "Espace libre", "Interférence", "Couple de serrage" et "Surface avant".

Espace libre

Le mode d'opération des capteurs inductifs sans fil repose sur l'influence d'un champ de dispersion électromagnétique. Non seulement ce champ de dispersion interfère avec l'objet à détecter, mais aussi avec d'autres objets conducteurs et autres capteurs inductifs sans fil. Il faut donc respecter quelques conditions de montage. Par rapport à la surface active, la distance minimale d'une surface conductrice est de $3 \times s_n$.




Schéma 1: Espace libre autour d'un capteur inductif sans fil cylindrique non noyable et distance à une surface conductrice opposée.

Interférence

Au cas où des capteurs inductifs sans fil de même type de construction sont utilisés côte à côte, les oscillateurs pour la génération du champ électromagnétique peuvent se mettre en interaction. Cet effet n'est pas voulu et peut occasionner des pannes de commutation. Pour éviter cela, les distances montrées entre les capteurs de proximité inductifs sont à respecter.




Schéma 2: Résistance mécanique

Couple de serrage

Les capteurs inductifs sans fil sont des couples de serrage faibles:

M8: 8 Nm	M12: 10 Nm	M18: 25 Nm	M30: 75 Nm
----------	------------	------------	------------

Surface avant

La partie du capteur est partiellement composée de ferrite. Il est très sensible à l'impact. Ne jamais utiliser la surface avant comme butée.

Nettoyage

- Pour un nettoyage humide: utiliser de l'eau ou un nettoyant doux, non abrasif, qui ne raye pas.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs ou solvants agressifs. Nettoyer le boîtier uniquement à l'extérieur. Nettoyer le boîtier avec des nettoyants ménagers. Ne pas utiliser de l'air comprimé pour nettoyer.

Entretien

En cas de fonctionnement dans un environnement difficile, il est recommandé d'effectuer un entretien régulier qui consiste à:

1. Enlever toute saleté restante.
2. Contrôle du boîtier et du câble de raccordement sur des endommagements.
3. Contrôler la fonction.

Elimination des déchets

- Observer les dispositions nationales, locales et légales pour l'élimination.
- Trier les déchets pour le recyclage. Les piles utilisées sont à éliminer de manière appropriée.



// RF IS M... nb-ST

Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Induktivsensor

Mounting and wiring instructions / Wireless inductive sensor

Instructions de montage et de câblage / Capteur inductif sans fil

Istruzioni di montaggio e collegamento / Sensore induttivo wireless

Instruções de montagem e instalação / Sensor indutivo sem fio

Инструкция по монтажу и подключению / Индуктивный радио-датчик

Italiano

Utilizzo delle istruzioni di montaggio e collegamento

Gruppo target: personale autorizzato e qualificato.

Tutte le azioni descritte nelle presenti istruzioni possono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato, addestrato e autorizzato dall'azienda di gestione.

1. Leggere e comprendere le presenti istruzioni di montaggio e collegamento.
 2. Rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione dagli infortuni.
 3. Installare e mettere in funzione il dispositivo.
- La scelta e l'installazione dei dispositivi e la loro integrazione nei sistemi di controllo richiedono una conoscenza specifica di tutte le relative leggi e dei requisiti normativi del costruttore della macchina.
In caso di dubbi, fa fede la versione in lingua tedesca di queste istruzioni.

Volume di consegna

1 dispositivo, 2 dadi di montaggio, 1 istruzioni di montaggio e collegamento, imballo.

Destinazione d'uso

Il dispositivo viene usato per la rilevazione contactless di parti metalliche. Il dispositivo viene collegato al trasmettitore universale RF 96 ST o RF I/O.

Istruzioni di montaggio

I sensori induttivi wireless non possono essere montati a raso. Durante l'installazione, osservare le seguenti condizioni, »Spazio libero«, »Influsso reciproco«, »Coppia di serraggio« e »Superficie anteriore«.

Spazio libero

Con i sensori induttivi wireless, il funzionamento si basa sull'influsso di un campo di dispersione elettromagnetico. Poiché tale campo di dispersione non interferisce soltanto con l'oggetto da rilevare, ma anche con altri oggetti conduttori e con altri sensori induttivi wireless, è necessario rispettare alcune condizioni di installazione. La distanza minima di una superficie conduttrice rispetto alla superficie attiva è di $3 \times s_n$:




Figura 1: Spazio libero intorno ad un sensore induttivo wireless cilindrico non a raso e distanza da una superficie conduttrice opposta.

Influsso reciproco

Nel caso in cui vi fossero più sensori induttivi wireless dello stesso tipo uno vicino all'altro, gli oscillatori potrebbero entrare in interazione l'uno con l'altro a causa della generazione del campo elettromagnetico. Si tratta di un effetto indesiderato, che può provocare commutazioni errate. Per evitare tutto ciò, è necessario che siano rispettate reciprocamente le distanze indicate degli interruttori di prossimità.




Figura 2: Resistenza meccanica

Coppia di serraggio

I sensori induttivi wireless hanno coppie di serraggio basse:

M8: 8 Nm	M12: 10 Nm	M18: 25 Nm	M30: 75 Nm
----------	------------	------------	------------

Superficie anteriore

Poiché la parte del sensore è parzialmente costituita da ferrite ed è molto sensibile agli urti, la superficie anteriore non deve mai essere utilizzata come dispositivo d'arresto.

Pulizia

- Per la pulizia a umido: utilizzare acqua oppure detergenti delicati, non abrasivi, non graffianti.
 - Non utilizzare detergenti o solventi aggressivi.
- Pulire la custodia soltanto esternamente. Pulire la custodia con detergenti d'uso domestico. Per la pulizia, non utilizzare aria compressa.

Manutenzione

In condizioni di impiego in ambienti gravosi si consiglia una manutenzione periodica come segue:

1. Rimuovere tutti i residui di sporco.
2. Controllare che custodia e cavo di collegamento non siano danneggiati.
3. Verificare la funzione.

Smaltimento

- Osservare le norme nazionali, locali e legali per lo smaltimento.
- Riciclare ciascun materiale separatamente. Smaltire in maniera corretta le eventuali batterie.



// RF IS M... nb-ST

Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Induktivsensor

Mounting and wiring instructions / Wireless inductive sensor

Instructions de montage et de câblage / Capteur inductif sans fil

Istruzioni di montaggio e collegamento / Sensore induttivo wireless

Instruções de montagem e instalação / Sensor indutivo sem fio

Инструкция по монтажу и подключению / Индуктивный радио-датчик

Português

Utilização das instruções de montagem e instalação

Público alvo: pessoal autorizado e qualificado.

Todas as ações descritas neste manual somente podem ser realizadas por pessoal qualificado, os quais tenham sido treinados e autorizados pela empresa.

1. Ler e compreender estas instruções de montagem e instalação.
2. Seguir as normas e regulamentos válidos para segurança ocupacional e prevenção de acidentes.
3. Instalar e operar o dispositivo.

Seleção e instalação dos dispositivos e sua integração no sistema de controle demanda conhecimento qualificado de todas as leis relevantes, assim como dos requerimentos normativos do fabricante da máquina.

No caso de dúvidas, prevalecerá a versão em alemão dessas instruções.

Escopo de entrega

1 dispositivo, 2 porcas de montagem, 1 instruções de montagem e instalação, caixa em papelão.

Uso pretendido

O dispositivo destina-se à detecção sem contacto de peças metálicas. O dispositivo é conectado a transmissores universais RF 96 ST ou RF I/O.

Notas de montagem

Os sensores inductivos sem fio são instalados somente sem flush. Para instalação, observe as seguintes condições »Espaço livre«, »Influência recíproca«, »Torque de fixação« e »Superfície frontal«.

Espaço livre

Em sensores inductivos sem fio o funcionamento está baseado na influência de um campo magnético. Como este campo magnético não interage somente com o objeto a ser detectado, mas também com outros materiais condutivos e outros sensores inductivos sem fio, algumas características de montagem precisam ser observadas. Na parte oposta à superfície ativa o espaçamento mínimo para uma superfície condutora deverá ser de $3 \times s_n$.




Figura 1: Espaço livre ao redor de um sensor inductor sem fio cilíndrico não embutido e distância a uma superfície condutora oposta.

Influência recíproca

Se sensores inductivos sem fio do mesmo tipo forem operados lado a lado, os osciladores utilizados para gerar os campos eletromagnéticos poderão interagir entre si. Este efeito é indesejável e pode levar a falhas de funcionamento. Para evitar estes efeitos as distâncias indicadas abaixo devem ser respeitadas.




Figura 2: Robustez mecânica

Torque de fixação

Os sensores inductivos sem fio possuem baixos toques de fixação:

M8: 8 Nm	M12: 10 Nm	M16: 25 Nm	M30: 75 Nm
----------	------------	------------	------------

Superfície frontal

Uma vez que a parte é de ferrite e muito sensível a choques a superfície frontal não deve ser utilizada de nenhuma forma como fim de curso.

Limpeza

- Em caso de limpeza úmida: Use água e produtos de limpeza não abrasivos.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos e solventes. Limpe somente a parte externa do invólucro. Limpe o invólucro usando produtos de limpeza domésticos. Não utilizar ar comprimido para a limpeza.

Manutenção

Em condições adversas, recomendamos a seguinte manutenção de rotina:

1. Eliminar restos de sujeira.
2. Verificação do invólucro e do cabo de conexão quanto a danos.
3. Verifique a função.

Descarte

- Observe as disposições legais locais a referente ao descarte.
- Separar materiais recicláveis. Descartar baterias eventualmente contidas de maneira responsável.



// RF IS M... nb-ST

Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Induktivsensor

Mounting and wiring instructions / Wireless inductive sensor

Instructions de montage et de câblage / Capteur inductif sans fil

Istruzioni di montaggio e collegamento / Sensore induttivo wireless

Instruções de montagem e instalação / Sensor indutivo sem fio

Инструкция по монтажу и подключению / Индуктивный радио-датчик

Русский

Использование Инструкции по монтажу и подключению

Целевая группа: специально уполномоченный персонал.
Все операции, описанные в данном руководстве по монтажу, должны выполняться только квалифицированным персоналом, уполномоченным эксплуатационником оборудования.

1. Прочитать и понять Инструкция по монтажу и подключению.
2. Соблюдать действующие предписания по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.
3. Установка и ввод устройства в эксплуатацию.

Выбор и установка устройств, а также их интеграция в системы управления связаны с квалифицированными знаниями соответствующих законов и нормативных требований производителя оборудования.

В случае сомнения версия на немецком языке является определяющей.

Комплект поставки

1 устройство, 2 крепежные гайки, 1 инструкция по монтажу и подключению, картонаж.

Использование по назначению


Устройство предназначено для бесконтактного обнаружения металлических деталей. Устройство подключается к универсальному передатчику RF 96 ST или к RF I/O.

Указания по монтажу

Соответствующие индуктивные радио-датчики не могут быть установлены заподлицо. При инсталляции соблюдать следующие условия, »Отступ«, »Воздействие друг на друга«, »Момент затяжки« и »Лицевая поверхность«.

Отступ


У индуктивных радио-датчиков принцип действия основан на воздействии на электромагнитное поле рассеивания. Так как это поле рассеивания интерферирует не только с детектируемым объектом, но и с другими проводящими предметами и другими индуктивными радио-датчиками, необходимо соблюдать некоторые условия монтажа. Напротив активной поверхности должен быть минимальный отступ до проводящей поверхности $3 \times s_n$.



Иллюстрацию 1: Свободное пространство вокруг цилиндрического индуктивного радио-датчика и расстояние до расположенной напротив проводящей поверхности.

Воздействие друг на друга

Если несколько индуктивные радио-датчики одинаковой конструкции используются рядом друг с другом, осцилляторы для генерации электромагнитного поля могут влиять друг на друга. Этот эффект нежелателен и может приводить к ошибочным включениям. Чтобы избежать этого, нужно соблюдать показанные расстояния между выключателями приближения.



Иллюстрацию 2: Механическая прочность

Момент затяжки

Индуктивные радио-датчики имеют небольшие моменты затяжки.

M8: 8 Нм	M12: 10 Нм	M18: 25 Нм	M30: 75 Нм
----------	------------	------------	------------

Лицевая поверхность

Сенсорная часть состоит частично из феррита. Он очень чувствителен к ударам. Лицевую поверхность никогда не использовать в качестве упора.



// RF IS M... nb-ST

Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Induktivsensor

Mounting and wiring instructions / Wireless inductive sensor

Instructions de montage et de câblage / Capteur inductif sans fil

Istruzioni di montaggio e collegamento / Sensore induttivo wireless

Instruções de montagem e instalação / Sensor indutivo sem fio

Инструкция по монтажу и подключению / Индуктивный радио-датчик

Русский

Очистка

- При влажной очистке: использовать воду или мягкие, не абрзивные и не царапающие чистящие средства.
- Не использовать агрессивные чистящие средства или растворители.

Корпус чистить только снаружи. Корпус чистить бытовыми чистящими средствами. Не использовать сжатый воздух для очистки.

Техническое обслуживание

В тяжелых условиях эксплуатации, мы рекомендуем регулярное техническое обслуживание, как указано ниже:

1. Удалите всю грязь или частицы.
2. Проверка расположения реле защитной блокировки и привода.
3. Проверка функции.

Утилизация

- Соблюдать национальные, локальные и нормативные требования по утилизации.
- Материалы отдавать в утилизацию раздельно. Возможно содержащиеся в устройстве батареи утилизировать должным образом.

Sensor


Sensor

Capteur

Sensore

Sensor

Датчик



M12 x 1

1 BN	+U _B
2 WH	NC
3 BU	-U _B
4 BK	Sensor-/Schaltereingang Sensor/switch input Entrée de capteur/d'interrupteur Ingresso del sensore/interruttore Entrada sensor/chave Вход датчика/выключателя

Abmessungen

Dimensions


Dimensions

Dimensioni


Dimensões

Габариты


RF IS M8 nb-ST




RF IS M12 nb-ST



RF IS M18 nb-ST



RF IS M30 nb-ST





// RF IS M... nb-ST

Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Induktivsensor

Mounting and wiring instructions / Wireless inductive sensor

Instructions de montage et de câblage / Capteur inductif sans fil

Istruzioni di montaggio e collegamento / Sensore induttivo wireless

Instruções de montagem e instalação / Sensor indutivo sem fio

Инструкция по монтажу и подключению / Индуктивный радио-датчик

Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Technische Daten

Angewandte Normen	EN IEC 60947-5-2; EN 61000-6-2, -6-3
Gehäuse	Messing, vernickelt, Abschlusskappe PVC, schwarz
Anschlussart	Kupplung M12 x 1, 4-polig
Leitungslänge	0,5; 1; 2; 5 oder 10 m
Schutzart	IP67 nach IEC/EN 60529
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +70 °C
Schaltabstand	RF IS M8 nb-ST: s_n 2 mm; s_a 0 ... 1,62 mm; s_r 1,8 ... 2,4 mm RF IS M12 nb-ST: s_n 4 mm; s_a 0 ... 3,24 mm; s_r 3,6 ... 4,4 mm RF IS M18 nb-ST: s_n 8 mm; s_a 0 ... 6,48 mm; s_r 7,2 ... 8,8 mm RF IS M30 nb-ST: s_n 15 mm; s_a 0 ... 12,15 mm; s_r 13,5 ... 16,5 mm ca. 10 %
Hysterese	< 5 %
Wiederholgenauigkeit	nicht bündig
Einbauart	Stahl (St37) = 1; V2A ca. 0,7; Ms ca. 0,5; Al ca. 0,5; Cu ca. 0,4
Betätiger	RF IS M8 nb-ST: Stahlplatte 8 x 8 x 1 mm, FE 360 RF IS M12 nb-ST: Stahlplatte 12 x 12 x 1 mm, FE 360 RF IS M18 nb-ST: Stahlplatte 24 x 24 x 1 mm, FE 360 RF IS M30 nb-ST: Stahlplatte 45 x 45 x 1 mm, FE 360
Hinweis	Der Sensor ist nur für die Anwendung mit einem RF 96 ST oder RF I/O vorgesehen. 2 Befestigungsmuttern sind im Lieferumfang enthalten.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

English

Technical data

Applied standards	EN IEC 60947-5-2; EN 61000-6-2, -6-3
Enclosure	brass-nickel, back cap PVC, black
Connection	plug-in connector M12 x 1, 4-pole
Cable length	0.5; 1; 2; 5 or 10 m
Degree of protection	IP67 to IEC/EN 60529
Ambient temperature	-25°C ... +70°C
Switching distance	RF IS M8 nb-ST: s_n 2 mm; s_a 0 ... 1.62 mm; s_r 1.8 ... 2.4 mm RF IS M12 nb-ST: s_n 4 mm; s_a 0 ... 3.24 mm; s_r 3.6 ... 4.4 mm

Hysteresis

Repeatability

Mounting

Correction factors

Actuator

Note

RF IS M18 nb-ST:

s_n 8 mm; s_a 0 ... 6.48 mm; s_r 7.2 ... 8.8 mm

RF IS M30 nb-ST:

s_n 15 mm; s_a 0 ... 12.15 mm; s_r 13.5 ... 16.5 mm
approx. 10 %

< 5 %

non-flush

Steel (St37) = 1;

V2A approx. 0.7;

Ms approx. 0.5;

Al approx. 0.5;

Cu approx. 0.4

RF IS M8 nb-ST:

steel plate 8 x 8 x 1 mm, FE 360

RF IS M12 nb-ST:

steel plate 12 x 12 x 1 mm, FE 360

RF IS M18 nb-ST:

steel plate 24 x 24 x 1 mm, FE 360

RF IS M30 nb-ST:

steel plate 45 x 45 x 1 mm, FE 360

The sensor may only be used in combination with an RF 96 ST or RF I/O.

2 mounting nuts are provided.

Errors and technical changes reserved.

Français

Données techniques

Normes appliquées EN IEC 60947-5-2; EN 61000-6-2, -6-3

Boîtier laiton, nickelé, capuchon arrière PVC, noir

Raccordement accouplement M12 x 1, 4 pôles

Longeur câble 0,5; 1; 2; 5 ou 10 m

Etanchéité IP67 selon IEC/EN 60529

Température ambiante -25 °C ... +70 °C

Distance de commutation

RF IS M8 nb-ST:

s_n 2 mm; s_a 0 ... 1,62 mm; s_r 1,8 ... 2,4 mm

RF IS M12 nb-ST:

s_n 4 mm; s_a 0 ... 3,24 mm; s_r 3,6 ... 4,4 mm

RF IS M18 nb-ST:

s_n 8 mm; s_a 0 ... 6,48 mm; s_r 7,2 ... 8,8 mm

RF IS M30 nb-ST:

s_n 15 mm; s_a 0 ... 12,15 mm; s_r 13,5 ... 16,5 mm
env. 10 %

< 5 %

non noyale

Facteurs de correction acier (St37) = 1;

V2A env. 0,7;

laiton env. 0,5;

aluminium env. 0,5;

cuivre env. 0,4

RF IS M8 nb-ST:

plaqué en acier 8 x 8 x 1 mm, FE 360

RF IS M12 nb-ST:

plaqué en acier 12 x 12 x 1 mm, FE 360



// RF IS M... nb-ST

Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Induktivsensor

Mounting and wiring instructions / Wireless inductive sensor

Instructions de montage et de câblage / Capteur inductif sans fil

Istruzioni di montaggio e collegamento / Sensore induttivo wireless

Instruções de montagem e instalação / Sensor indutivo sem fio

Инструкция по монтажу и подключению / Индуктивный радио-датчик

Français

RF IS M18 nb-ST:
plaque en acier 24 x 24 x 1 mm, FE 360
RF IS M30 nb-ST:
plaque en acier 45 x 45 x 1 mm, FE 360
Remarques
Le capteur n'est prévu que pour l'utilisation avec RF 96 ST ou RF I/O.
2 écrous de fixation sont compris dans la livraison.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Italiano

Dati tecnici
Norme applicate
Custodia
Collegamento
Lunghezza cavo
Grado di protezione
Temperatura circostante
Distanze di commutazione
Isteresi
Precisione nella ripetizione
Tipo di montaggio
Fattori di correzione
Azionatore
Indicazione

EN IEC 60947-5-2; EN 61000-6-2, -6-3
ottone, nichelato, calotta di chiusura PVC,
nero

connettore M12 x 1, 4 poli
0,5; 1; 2; 5 oppure 10 m

IP67 secondo IEC/EN 60529

-25 °C ... +70 °C

RF IS M8 nb-ST:
 s_n 2 mm; s_a 0 ... 1,62 mm; s_r 1,8 ... 2,4 mm
RF IS M12 nb-ST:
 s_n 4 mm; s_a 0 ... 3,24 mm; s_r 3,6 ... 4,4 mm
RF IS M18 nb-ST:
 s_n 8 mm; s_a 0 ... 6,48 mm; s_r 7,2 ... 8,8 mm
RF IS M30 nb-ST:
 s_n 15 mm; s_a 0 ... 12,15 mm; s_r 13,5 ... 16,5 mm
ca. 10 %

< 5 %

non a raso

acciaio (St37) = 1;
V2A ca. 0,7;
ottone ca. 0,5;
alluminio ca. 0,5;
rame ca. 0,4

RF IS M8 nb-ST:
piastra in acciaio 8 x 8 x 1 mm, FE 360

RF IS M12 nb-ST:
piastra in acciaio 12 x 12 x 1 mm, FE 360

RF IS M18 nb-ST:
piastra in acciaio 24 x 24 x 1 mm, FE 360

RF IS M30 nb-ST:
piastra in acciaio 45 x 45 x 1 mm, FE 360

Il sensore può essere utilizzato soltanto in
combinazione con un RF 96 ST oppure RF I/O.
2 dadi di montaggio sono inclusi nella
fornitura.

Con riserva di errori e modifiche tecniche.

Português

Dados técnicos
Normas aplicáveis
Invólucro
Conexão
Comprimento do condutor
Grau de proteção
Temperatura ambiente
Distâncias limitadoras
Histerese
Precisão de repetibilidade
Tipo de instalação
Fatores de correção
Atuador
Observação

EN IEC 60947-5-2; EN 61000-6-2, -6-3
latão, niquelado, tampa traseira em PVC,
preto

conector M12 x 1, 4 pólos

0,5; 1; 2; 5 ou 10 m

IP67 conforme IEC/EN 60529

-25 °C ... +70 °C

RF IS M8 nb-ST:
 s_n 2 mm; s_a 0 ... 1,62 mm; s_r 1,8 ... 2,4 mm
RF IS M12 nb-ST:
 s_n 4 mm; s_a 0 ... 3,24 mm; s_r 3,6 ... 4,4 mm
RF IS M18 nb-ST:
 s_n 8 mm; s_a 0 ... 6,48 mm; s_r 7,2 ... 8,8 mm
RF IS M30 nb-ST:
 s_n 15 mm; s_a 0 ... 12,15 mm; s_r 13,5 ... 16,5 mm
aprox. 10 %

< 5 %

não faceada

aço (St37) = 1;
V2A aprox. 0,7;
latão aprox. 0,5;
alumínio aprox. 0,5;
cobre aprox. 0,4

RF IS M8 nb-ST:
chapa de aço 8 x 8 x 1 mm, FE 360

RF IS M12 nb-ST:
chapa de aço 12 x 12 x 1 mm, FE 360

RF IS M18 nb-ST:
chapa de aço 24 x 24 x 1 mm, FE 360

RF IS M30 nb-ST:
chapa de aço 45 x 45 x 1 mm, FE 360

O sensor só pode ser utilizado em combinação com um RF 96 ST ou RF I/O.
2 porcas de montagem são fornecidas.

Erratas e modificações técnicas reservadas.

Русский

Технические данные
Примененные нормы
Корпус
Вид подключения
Длина кабеля
Класс защиты
Температура окружающей среды

EN IEC 60947-5-2; EN 61000-6-2, -6-3
латунь, никелированная, наконечник ПВХ,
чёрный

соединение M12 x 1, 4-полюсный
0,5, 1, 2, 5 или 10 м

IP67 по IEC/EN 60529

-25 °C ... +70 °C



// RF IS M... nb-ST

Montage- und Anschlussanleitung / Funk-Induktivsensor

Mounting and wiring instructions / Wireless inductive sensor

Instructions de montage et de câblage / Capteur inductif sans fil

Istruzioni di montaggio e collegamento / Sensore induttivo wireless

Instruções de montagem e instalação / Sensor indutivo sem fio

Инструкция по монтажу и подключению / Индуктивный радио-датчик

Русский

Предельные
расстояния

RF IS M8 nb-ST:

s_n 2 мм; s_a 0 ... 1,62 мм; s_r 1,8 ... 2,4 мм

RF IS M12 nb-ST:

s_n 4 мм; s_a 0 ... 3,24 мм; s_r 3,6 ... 4,4 мм

RF IS M18 nb-ST:

s_n 8 мм; s_a 0 ... 6,48 мм; s_r 7,2 ... 8,8 мм

RF IS M30 nb-ST:

s_n 15 мм; s_a 0 ... 12,15 мм; s_r 13,5 ... 16,5 мм

прибл. 10 %

Гистерезис

Точность повторения

< 5 %

Вид монтажа

не заподлицо

Поправочные
коэффициенты

сталь (St37) = 1;

нержавеющая сталь (V2A) прибл. 0,7;

латунь прибл. 0,5;

алюминий прибл. 0,5;

медь прибл. 0,4

Привод

RF IS M8 nb-ST:

лист стали 8 x 8 x 1 мм, FE 360

RF IS M12 nb-ST:

лист стали 12 x 12 x 1 мм, FE 360

RF IS M18 nb-ST:

лист стали 24 x 24 x 1 мм, FE 360

RF IS M30 nb-ST:

лист стали 45 x 45 x 1 мм, FE 360

Примечание

Датчик предусмотрен только для использования с RF 96 ST или RF I/O.

2 крепежные гайки входят в комплект поставки.

Ошибки и технические изменения не исключены.

Herstellungsdatum	013522	=>	Montag KW 35 / 2022
Production date			Monday CW 35 / 2022
Date de fabrication			lundi semaine 35 / 2022
Data di produzione			lunedì settimana 35 / 2022
Data de fabricação			segunda semana 35 / 2022
Дата изготовления			понедельник календарная неделя 35 / 2022

01	Montag	Monday	lundi	lunedì	segunda	понедельник
02	Dienstag	Tuesday	mardi	martedì	terça	вторник
03	Mittwoch	Wednesday	mercredi	mercoledì	quarta	среда
04	Donnerstag	Thursday	jeudi	giovedì	quinta	четверг
05	Freitag	Friday	vendredi	venerdì	sexta	пятница

.steute

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EU DECLARATION OF CONFORMITY

Als Hersteller trägt die Firma steute Technologies die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung. /

As manufacturer, steute Technologies is solely responsible for issuing this Declaration of Conformity.

Art und Bezeichnung der Betriebsmittel:/

Induktivsensor kleiner Betriebsleistung RF IS M... nb-ST ...m*/

Type and designation of equipment:

Low Power Inductive Sensor RF IS M... nb-ST ...m*

* detaillierte Produktliste siehe Konformitätserklärung im Internet unter www.steute.com /

* for a detailed product list, see Declaration of Conformity on the internet at www.steute.com

Die oben beschriebenen Gegenstände der Erklärung erfüllen die folgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU: /

The object(s) of declaration described above is/are in conformity with the following EU harmonisation legislation:

Relevante EU-Richtlinien / Relevant EU directives

Angewandte Normen / Applied standards

**2014/30/EU EMV-Richtlinie /
2014/30/EU EMC-Directive**

**EN IEC 60947-5-2:2020
EN 61000-6-2:2005 / AC:2005
EN 61000-6-3:2007 / A1:2011 / AC:2012**

**2011/65/EU RoHS-Richtlinie /
2011/65/EU RoHS Directive**

EN IEC 63000:2018

Löhne, 10. Dezember 2021 / 10 December, 2021

Ort und Datum der Aussstellung / Place and date of issue

steute Technologies GmbH & Co KG, Brückenstr. 91, 32584 Löhne, Germany

Marc Stanesby

Rechtsverbindliche Unterschrift,

Marc Stanesby (Geschäftsführer) /

Legally binding signature,

Marc Stanesby (Managing Director)



Zusatzinformation zu Montage- und Anschlussanleitungen

Additional information on mounting and wiring instructions

Information complémentaire aux instructions de montage et de câblage

Ulteriori informazioni sulle istruzioni di collegamento e montaggio

Informação adicional para as instruções de montagem

Дополнительная информация по монтажу и инструкциям по подключению

[bg] При поискване Вие ще получите тази асамблея, а също и връзката ръчно майчиния си език.

[cs] Na požádání obdržíte tento návod na montáž a připojení také v jazyce vaší země.

[da] På anmodning kan De også rekvirere denne montage- og tilslutningsvejledning på deres eget sprog.

[de] Auf Anfrage erhalten Sie diese Montage- und Anschlussanleitung auch in Ihrer Landessprache.

[el] Εφόσον το ζητήσετε λαμβάνετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης και στην γλώσσα της χώρας σας.

[en] This mounting and wiring instruction is also available in your national language on request.

[es] Estas instrucciones de montaje y conexión se pueden solicitar en su idioma.

[et] Soovi korral on see installimis- ja ühendusjuhend saadaval ka teie riigikeeles.

[fi] Pyydetäessä asennus- ja kytkeväohjeet on saatavana myös sinun omalla äidinkielellä.

[fr] Ces instructions de montage et de câblage sont disponibles sur demande, dans votre langue nationale.

[ga] Arna iarraidh sin gheobhaidh tú na treoracha tionóil agus na treorach seo i do theanga fén.

[hr] Na zahtjev čete dobiti ova uputstva za montazu i priključenje i na svom jeziku.

[hu] Egyeztetés után, kérésére, ezt a szerelési- és csatlakoztatási leírást, biztosítjuk az ön anyanyelvén is.

[it] Questa istruzione di collegamento e montaggio e' inoltre disponibile nella vostra lingua su richiesta.

[lt] Jei jums reikėtų šios įdiegimo ir pajungimo instrukcijos valstybine kalba, teiraukite pardavėjo.

[lv] Šo montāžas un pieslēgšanas instrukciju pēc pieprasījuma varat saņemt arī savas valsts valodā.

[mt] Dan il-manwal dwar il-montaġġ u konnessjonijiet huwa disponibbli wkoll fil-lingwa tiegħek.

[nl] Op aanvraag kunt u deze montage- en installatiehandleiding ook in uw taal verkrijgen.

[pl] Niniejsza instrukcja montażu i podłączenia jest dostępna na życzenie w języku polskim.

[pt] Instruções de ligação e montagem podem ser disponibilizadas em outros idiomas também - consulte-nos.

[ro] La cererea dumneavoastră, să trimitem instrucțiunile de folosire și instrucțiunile de montaj și în limba romana.

[sk] Na vyžiadanie obdržíte tento návod na montáž a pripojenie takisto v jazyku vašej krajiny.

[sl] Na zahtevo boste dobili ta navodila za montažo in priklop tudi v vašem domačem jeziku.

[sv] Den här monterings- och elinstallation instruktionen finns även tillgänglig på ditt nationella språk efter förfrågan.